



# Bruksanvisning

# Kontrollpanel CP-27





## Salgsavdelingen

Produsent Selskap med begrenset ansvar «AUTOTERM»

Selskap med begrenset ansvar «Autoterm» Paleju street 72, Marupe LV-2167, Latvia +371 20110229 E-post: <u>sales@autoterm.com</u> <u>http://www.autoterm.com/</u>

### Serviceavdelingen

Selskap med begrenset ansvar «Autoterm» Paleju street 72, Marupe LV-2167, Latvia +371 25529999 service@autoterm.com

# Innhold

1	Innledning	3
2	Garanti og ansvar	3
3	Sikkerhet	4
4	Formål	4
5	Beskrivelse av kontrollpanelet	5
6	Starte kontrollpaneloperasjon	5
7	Hovedmeny	6
8	Timer-innstillingsmenyen	7
9	Hurtigtilgang til aktiveringsmeny for oppstartstimere	8
10	Innstillingsmeny for vannbårne forvarmere	8
11	Innstillingsmeny for luftvarmere	10
12	Innstillingsmeny for parametre	12
13	TidsInnstillinger	13
14	Språkinnstillinger	14
15	Skjermmeny for programvareversjon	14
16	Instillingsmeny for driftstid	14
17	Start av vannbåren forvarmer	15
18	Luftvarmer start	16
19	Funksjonsfeil	17
20	Godkjenning og pakkeattest	17



# Innledning

Denne brukerhåndboken er en del av dokumentasjonen for vannbårne forvarmere og luftvarmere (heretter referert til som produktet). Håndboken inneholder informasjon til brukeren om sikkert vedlikehold av produktet.

Denne kontrollkonsollen er kompatibel med følgende produkter:

forvarmere:

- FLOW-14D
- FLOW-5

luftvarmere:

- Air 2D
- Air 4D
- Air 8D
- Air 9D

For detaljerte opplysninger om støttede produktmodeller, vennligst besøk<u>www.autoterm.c</u>om

Ved eventuelle problemer anbefaler vi sterkt at du kontakter autoriserte servicesentre. Adressene og telefonnumrene til disse du kan få fra selgeren eller på www.autoterm.runettsiden.



Før bruk av forvarmeapparatet, les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for forvarmeapparatet (varmeapparatet).

# Garanti og ansvar

Produsenten er ikke ansvarlig for feil og skader som oppstår som følge av manglende oppfyllelse av installasjons- og vedlikeholdsveiledningen for produktet.

- Kontrollpanelet kan kun brukes til å styre produkter som er på listen over kompatible produkter.
- Ikke tilkoble eller frakoble kontrollpanelkontakten mens produktet er i bruk.
- Etter at produktet er slått av, må det ikke slås på igjen før det er gått minst 5-10 sekunder.
- Dersom apparatet ikke starter etter to forsøk, må du kontakte serviceavdelingen for feilsøkingsinformasjon for å sikre sikker drift av apparatet.
- Garantiperioden på kontrollpanelet er 18 måneder fra salgsdato, forutsatt at forbrukeren følger bruks-, transport- og lagringsreglene.
- Garantilagringsperioden er 24 måneder fra produktpakningsdato.
- I fravær av firmastempel som angir salgsdato, beregnes garantiperioden fra produksjonsdato.

Denne garantien dekker ikke feil som oppstår som følge av:

- force majeure, inkludert lynnedslag, brann, oversvømmelse, uakseptable spenningsforstyrrelser eller trafikkulykker;
- unnlatelse av å følge reglene for installasjon, bruk, lagring og transport spesifisert i bruksanvisningen;
- bruk av kontrollpanelet til andre formål enn beregnet.



## Sikkerhet

Produktet må ikke slås på og brukes på steder der brennbare damper eller gasser eller store mengder støv kan dannes og samle seg (for eksempel fyllestasjoner eller bensinstasjoner, kull, tømmer eller kornlagringsanlegg). Eksplosjonsfare.

Produktet må Ikke slås på og brukes i lukkede eller uventilerte lokaler. Fare for forgiftning og kvelning ved avgasser.

Produktet må ikke slås på og brukes dersom brennbare materialer eller væsker er tilstede i avgassen. Brannfarlig.

Ikke bruk et defekt produkt. Skadefare ved bruk av defekt enhet.

# Formål

Kontrollpanelet er utformet for:

- manuell start og avstenging av produktet;
- manuell start og avstenging av pumpen (for forvarmeapparatet);
- manuell start og avstengning av ventilasjon (for varmeapparatet);
- væsketemperaturskjerm (for forvarmeapparatet)
- skjerm for strømforsyningspenning;
- skjerm for gjeldende klokkeslett og driftstid;
- aktivering av produktets oppstartstimer;
- aktivering av økonomimodus (for forvarmeapparatet);
- Valg av tilleggsvarmemodus (for forvarmeapparatet);
- visning av feilkode i tilfelle feil på produktet;
- visning av programvareversjon for kontrollpanel og styreenhet.





Kontrollpanelgrensesnittet avhenger av produktet det er tilkoblet.

# Styringskonsollets eksterne visning



# Starte kontrollpaneloperasjon

Når du har koblet kontrollpanelet til produktet, vises kontrollpanelets programvareversjon og prosessen med å etablere forbindelse med produktet.

Etter at forbindelsen er opprettet, vises hovedskjermen (nåværende tid, ukedag og strømforsyningsspenning).

Hovedskjerm **12,1 Monday** 

Taster i hovedskjermbildet:				
Taster	Handling			
	Navigasjon mellom hovedskjermen og temperaturfølerskjermen.			
	Gå inn i hovedmenyen.			
	Start produkt.			



# Hovedmeny

Bytt til hovedmenyen fra hovedskjermbildet ved å klikke 🖾 eller 🕨 tast

Menyikon	Beskrivelse				
E	Meny for oppstartstimere.				
Ę	Innstillingsmeny for produksjonsparametere. (* Denne menyen kan ikke brukes til produkter uten innstillinger).				
ßo	Meny for kontrollpanelets innstillinger.				
(!-)	Meny for innstilling av gjeldende tid og dag.				
	Meny for språkinnstillinger.				
	Skjermmeny for programvareversjon.				
	Innstillingsmeny for forvarmerdriftstid. (* denne menyen kan ikke brukes til luftvarmere).				

Virkning for hovedmenyens taster:					
Taster   Handling					
	Navigering gjennom hovedmenyen				
	Aktivering av valgt menyelement				
	Gå ut av hovedmenyen til hovedskjermbildet				



Endre verdi på menypunkt



Tidsbrytervarigheten for luftovner er 2 timer. Hvis en hvilken som helst knapp trykkes, vil ovnen gi varme kontinuerlig uten tidsbegrensninger.

produktet tidsinnstillingene mister Dersom strømmen lagres tidsuraktiveringen tilbakestilles.





Når timeren er aktivert, vises ikonet for aktivert timer, ukedag oppstartstid og på

hovedskjermbildet.



- aktivert tidtaker:
  - aktivert 🏭 🕄 \_

Timer-innstillingsmen

ikke-aktivert -\_

- Stryringskonsollet tillater programmering av oppstartstimere.
- For oppstartstimerinnstilling må følgende data angis:

<u>Timers</u> • ukedag (mandag til søndag) eller velg daglig oppstart - \$



00:02

Monday

∭ Mo 07:00





12,1

og



# Hurtigtilgang til aktiveringsmeny for oppstartstimere

For rask tilgang til tidsuraktiveringsmenyen fra hovedskjermbildet på kontrollpanelet, trykk og hold nede tast.



Denne menyen er bare ment for timeraktivering. Timere kan ikke redigeres i denne menyen.

Virkning av menytaster for timeraktivering:				
Taster	Handling			
	Navigering mellom ulike tidtakere.			
	Timer aktivering/deaktivering.			
	Gå ut av denne menyen til hovedskjermbildet			

Innstillingsmeny for vannbårne forvarmere

FLOW-5 varmeinnstillingsmeny:



Menyelementer ''Innstillinger'':				
	Væsketemperaturen som får forvarmeapparatet til å gå til standby-			
	modus (varmeapparatet slås av og pumpen fortsetter å fungere).			
	Når væsketemperaturen faller, går forvarmeapparatet ut av			
Twait preheater	standby-modus (varmeapparatet starter igjen). Standardverdien			
	hvor bryteren går til ventemodus er +88 ° C. Temperaturen hvor			
	bryteren går til standby-modus kan settes i området +20 til +95 °			
	C.			



	I tilleggsvarmemoduset fungerer forvarmeapparatet med motoren			
	og opprettholder innstilt væsketemperatur.			
	<ul> <li>Tilleggsvarmingsmodus er slått av.</li> </ul>			
Warming up	<ul> <li>Tilleggsvarme automatisk drift. Hvis forvarmeapparatet er slått av, starter forvarmeapparatet automatisk etter at bilmotoren starter. Etter at motoren stopper, slås forvarmeapparatet av automatisk.</li> <li>Hvis forvarmeapparatet er på, vil dett automatisk skifte til tilleggsvarmemodus etter at kjøretøyets motor har startet.</li> </ul>			
	<ul> <li>Tilleggsvarme manuell drift. Hvis forvarmeapparatet er slått av, starter forvarmeapparatet ikke automatisk etter at motoren</li> <li>P starter (manuell start er nødvendig). Hvis forvarmeapparatet er på, vil dett automatisk skifte til tilleggsvarmemodus etter at kjøretøyets motor har startet.</li> </ul>			
	Innstillingstemperatur på tilleggsvarme. Den ønskede			
Twait warm up	temperaturen kan stilles inn i området +75 til +95 °C.			
	Standardtemperaturen er +85 °C.			
	innstilling av pumpeoperasjon i standby-modus. I tillaggsvarmemodus slås forvarmeapparatet av og pumpen			
	fortsetter å funger etter at varmeapparatet settes til standby-			
	modus. Avhengig av denne innstillingen:			
Wait Mode pump	<ul> <li>Pumpen arbeider kontinuerlig (fra startøyeblikket til forvarmeapparatets slås av).</li> <li>v Pumpen arbeider samtidig med forvarmeapparatet og går ikke i standby-modus.</li> </ul>			
	Innstilling for aktivering av innvendig varmeapparat (forutsatt at			
	relé-utrustningen er koblet til varmeapparatet).			
Vehicle	- Innvendig varmeapparat er ikke aktivert når forvarmeapparatet			
v emere	er påslått.			
	✓ Når forvarmeapparatet er påslått, starter innvendig varmeapparat automatisk avhengig av væsketemperaturen			
	Instilling av temperatur for aktivering av innvendig			
<b>T</b> 7 <b>J • J</b>	varmeapparat. Den ønskede temperaturen kan stilles inn i området			
venicle	+30 til + 60 °C. Standardtemperaturen for reléaktivering er + 40			
	°C.			



Pump with engine       Innstilling av pumpeaktivering når motoren starter. Pumper vil ak automatisk etter at motoren starter og slås av etter at motoren starter og slås av etter at motoren starter ikke.			
Pump type	Pumpevalg avhengig av konfigurasjon, forvarmeapparat – Bosch pumpe		
Sign channel	<ul> <li>Innstilling av forvarmeapparatkontroll med alarmkanalen.</li> <li>(forutsatt at forvarmeapparatet er koblet til alarmsystemet og at en ledig kanal er tilgjengelig).</li> <li>– Forvarmeapparatkontroll AV</li> <li>✓ Kontroll PÅ.</li> </ul>		
Fact settings	Tilbakestill forvarmeapparatinnstillinger til standardverdier.		

Virkning av innstillinger menytaster:						
Taster	Taster   Handling					
$\bigtriangleup , \bigtriangledown$	Navigering gjennom menyelementene					
	Gå ut av menyen til hovedskjermbildet					
	Endre verdi på menypunkt					







Menyelementer innstillinger:				
By T bootor	I "varmeapparat T basert" -modus brukes temperatursensorens "Sett			
Dy I lleater	temperatur" i varmeapparatet.			
Dr. T. nonol	I "kontrollpanel T basert" -modus brukes temperatursensorens "Sett			
by I paner	temperatur" til som er plassert i kontrollpanelet.			
Dr. Tain	I "eksternt T basert" -modus brukes utetemperatursensorens "Sett			
by I air	temperatur" i varmeapparatet.			
By power	I "Strømbasert" -modus brukes "Set effekt" til drift.			
Derrer relea	Varmeeffektverdien i 0 til 9-området, hvor 0 er minimum og 9 er			
Power value	maksimal effekt.			
	Verdien hvor varmeapparatet vil bytte over til standby-modus.			
T ~~4~~~	Varmeapparatet vil bytte fra standby-modus når temperaturen til			
1 setpoint	sensoren som brukes til å styre varmeapparatet faller 5 °C under			
	"Sett temperatur" -verdien.			
	Ventilasjonsmodus PÅ-innstilling			
	Ventilasjonsmodus AV. Varmeapparatet vil opprettholde			
	- innstilt temperatur ved å redusere varmeeffekten uten å stenge			
	forbrenningsprosessen			
Ventilation	Ventilasjonsmodus PÅ. Varmeapparatet vil fungere til			
	temperaturen er nådd 3° C over den innstilte temperaturen, slå			
	$\checkmark$ av forbrenningsprosessen og begynne å lufte til temperaturen			
	faller 3° C under den innstilte temperaturen. Når temperaturen			
	synker, starter oppvarmingen igjen.			

Virkning av innstillinger menytaster:					
Taster	Handling				
	Navigering gjennom menyelementene				
	Gå ut av denne menyen til hovedskjermbildet				
	Endre verdi på menypunkt				



Denne	menyen	er	for	å	stille	inn
kontrollpanellp						

	30 🕻
_	
	4
	_

Parametermeny elementer:			
Fading	Innstilling av belysningstid for iindikator. Som standard er kontrollpanelets indikatorbelysningstid 30 sekunder. Lysvarigheten kan settes i et 10 til 120 sek. område i 1 sek. trinn, eller kan settes til kontinuerlig belysning; I sistnevnte tilfelle vises "-" -tegnet på skjermen.		
During run	<ul> <li>Innstilling av indikatorbelysning under drift.</li> <li>– indikatoren er dimmet mens forvarmeapparatet er på.</li> <li>✓ indikatoren lyser konstant mens forvarmeapparatet er på.</li> </ul>		
Brightness	Innstilling av lysstyrke for indikatorlys. Indikatorlysets lysstyrke er satt i 0 til 4-området. Standard lysstyrkeverdi er 4.		
Short hit start	Innstilling av start ved å klikke på tasten for forvarmeapparat- /varmeapparatstart. – Klikk – pumpe/ventilasjonsstart. Trykk og hold – forvarmeapparatstart. ✓ Klikk – forvarmeapparatstart. Trykk og hold – pumpe/ventilasjonsstart.		
Time correction	Innstilling av klokkejustering. Klokkens nøyaktighet kan variere noe på grunn av lave temperaturer. Den nødvendige justeringen kan stilles inn i området -59 til +59 sekunder per dag. Standard korrigeringstidspunkt er 0.		
Keys lighting	Lysinnstilling for taster. ✓ – tastelys PÅ. – tastelys AV.		





# TidsInnstillinger

Nåværende tid er satt og vises i et 24-timers format. Når strømmen på kontrollpanelet blir slått av, blir gjeldende klokkeslett satt til null, og dagen tilbakestilles til mandag.

Edit time			
00 \$	01	Mon	

Virkning for tidsmenyens taster:				
TasterHandling				
	Navigering gjennom menyelementene			
	Endre verdi på menypunkt			
	Lagre endringer og gå ut av denne menyen til hovedskjermbildet			



<u>Language</u> Русский English

Meny for språkinnstillinger
-----------------------------

I denne menyen velges språk på skjermen.

Virkning for språkmenyens taster:				
Taster	Handling			
	Navigering gjennom menyelementene			
	Bekreftelse på språkvalg og gå ut av denne menyen til hovedskjermbildet			

# Skjermmeny for programvareversjon

Ι	denne	menyen	vises	informasjon	om	Versions
pro	ogramvarev	versjoner.				5.0.0.0
-k	ontrollpane	elets prograr	nvarevers	sjon;		
- produktstyringsenhetens programvareversjon;				CO. 0.1.0.9.1.		
- P	roduktets s	serienummer	ſ <b>.</b>			SN: 00138.0000160
Tr	ykk hvilkei	n som helst l	knapp for	å avslutte.		
Μ	env for ir	nnstillinger	· av drift	stid		C

I denne menyen stilles forvarmeapparatets driftstid inn i 5-minutters trinn. Innstilling av driftstidsområde avhenger av hvilket produkt stryringskonsollet er koblet til.





No.



# Virkning for driftstidsmenyens taster: Taster Handling Image: Colspan="2">Verdiredigering. Image: Colspan="2">Bekreftelse på innstilt verdi og gå ut av denne menyen til hovedskjermbildet

# Start av vannbåren forvarmer



Start av forvarmer fra hovedskjermbildet eller fra temperaturfølerens skjerm. Indikatoren vises som følger. Forvarmeapparatets driftstidstelling startes.





Fullskjermvisning av nåværende kjølevannstemperatur og strømforsyningsspenning.



Når forvarmeapparatet er i bruk, må du gå inn i forvarmeapparatets driftstidsredigeringsmeny.



Avstengning av forvarmeapparatet.









# Luftvarmer start





Start av varmer fra hovedskjermbildet eller fra temperaturfølerens skjerm. Indikatoren vises som følger.

Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å starte ventilasjon \* (uten oppvarming). \* for AIR



Skjerm for temperatursensorer.



Når luftvarmeapparatet er i bruk, må du gå inn i luftvarmeapparatets driftstidsredigeringsmeny.



Avstengning av varmeapparatet.



Økonomimodus AV/PÅ. (for Flow- 14D)



Avstengning av forvarmeapparatet.





# Funksjonsfeil

Feil som oppstår under forvarmeroperasjonen blir kodet og vises automatisk på skjermkonsollets skjerm. For tilbakestilling av feil, trykk på en hvilken som helst tast. Feilkodene er avhengig av hvilket produkt kontrollpanelet tilkoblet. Se er feilfunksjonskodebeskrivelser produktets i bruksanvisning.





**OBS!** 

Vedlikehold og reparasjon skal kun utføres av kompetent kvalifisert personell!

# Godkjenning og pakkeattest

CP-27 kontrollpanel, serienummer

Er produsert og akseptert i henhold til gjeldende teknisk dokumentasjon og funnet egnet for bruk.

Pakking utført

Etternavn

signatur

Produksjonsdato\_\_\_\_\_ Stempel her Kvalitetskontroll-avdeling